

Pinze per sostegno a pale piene, apertura mm 25

Le **pinze da laboratorio** sono semplici strumenti di comune impiego nel laboratorio chimico. Vengono normalmente utilizzate per spostare o sorreggere vetreria che viene portata ad elevate temperature per riscaldamento diretto o per l'avvenimento al suo interno di reazioni chimiche esotermiche, nonché in tutte le situazioni nelle quali è sconsigliato l'utilizzo diretto delle mani, come ad esempio nel caso di trattamento di sostanze corrosive.

Realizzate in ottone cromato, con una pala piatta ed una angolata.



Codice	Descrizione	Tipo gambo	Apertura mm	Diam.x lungh.mm
4790750	Pinze per sostegno a pale piene, apertura mm 25	libero	25	7x190